

RICCI

STYLE & COMFORT

Паспорт на изделие



ПЛИТКА ИНФРАКРАСНАЯ

модели: RIC-3206, RIC-3206i

Убедительно просим Вас перед вводом изделия в эксплуатацию внимательно изучить данное руководство!

Вся продукция растаможена, имеет сертификат Ростеста и обеспечивается 12-ти месячной гарантией.

В случае необходимости возможна поставка запчастей.

**Телефон поддержки потребителей (звонки по России бесплатные):
8-800-333-2113**

**Отдел оптовых поставок ООО "ГазЭлектроСоюз"
в Санкт-Петербурге: тел.: (812) 640-65-85; 640-65-75**

Комплектность

Плитка инфракрасная-----	1 шт
Упаковка -----	1 шт
Инструкция по эксплуатации -----	1 шт

Общие указания по безопасности

- Товар предназначен для бытового применения.
- Не используйте изделие вне области его применения
- Не вносите изменений в конструкцию изделия.
- Не включайте изделие, если вы заметили какие-либо повреждения корпуса, шнура.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора.
- Устанавливайте плитку так, чтобы до нее не могли добраться дети. Устанавливать прибор надо на ровную поверхность.
- Питающая сеть должна иметь параметры – 220V /50Hz ($\pm 5\%$) и иметь заземление.
- Не используйте прибор вблизи емкостей с водой (ванн, раковин), следите за тем, чтобы на него не попадала вода.
- При окончании эксплуатации, чистке или повреждении плитки всегда отключайте ее от сети.
- Не включайте плитку, если на ней стоит посуда без воды или пищи.
- Запрещается тянуть за шнур при отключении прибора от сети.
- Не используйте для разогрева пищи пластиковые или картонные контейнеры.
- Вокруг устройства должно оставаться свободное пространство для эффективного оттока нагретого воздуха.
- Не пользуйтесь плиткой, когда она стоит на скатерти (виниловой) или на других предметах, которые нельзя нагревать.
- Берегите от ударов стеклокерамическую панель плитки. Если на поверхности плиты появились трещины, выключите плитку, и отнесите ее в сервисный центр.
- Не перекрывайте впускные или выпускные вентиляционные отверстия.

- Не трогайте поверхность плитки сразу после снятия нагреваемой посуды, поверхность остается горячей длительное время.
- Используйте только подходящую для инфракрасных плиток посуду.
- Не вскрывайте плитку, не ремонтируйте ее самостоятельно, не вносите изменений в ее конструкцию.

Устройство плитки и особенности использования.

Плитка состоит из корпуса, нагревательного элемента, стеклокерамической панели высокой прочности и блока управления (платы). Под воздействием электрического тока происходит накаливание нагревательного элемента и нагрев посуды с пищей.

Стеклокерамическая панель устойчива к перепадам температур и давлению, однако боится «точечных» ударов (например, ребром крышки кастрюли). Оберегайте панель от такого воздействия.

Инфракрасные плитки экономичны. Они потребляют энергии в несколько раз меньше, чем традиционные плитки-«блины». Может быть использована посуда любого типа (кроме пластиковой и бумажной).

Плитка более безопасна и экологична, чем газовые плиты – нет открытого огня, угарного газа, копоти.

Защита.

Плитка RICCI оснащена несколькими видами защиты.

1. Защита от перегрева – если температура панели будет выше 580 градусов Цельсия, плитка отключится автоматически.
2. Защита от перегрева внутренней конструкции – при нагреве внутри корпуса более чем 100 градусов Цельсия плитка отключается.

Технические характеристики

Модель	RIC-3206	RIC-3206i
Напряжение питания, V	220	220
Мощность, W	1200+900	1200+900
Диаметр конфорок, мм	180+150	180+150

Контрольная панель

Управление плиткой простое и осуществляется с помощью контрольной панели с ручками-регуляторами (внешний вид и расположение которых зависит от модели). Регуляторы позволяют по вашему желанию устанавливать мощность и температуру нагрева. Также плитка снабжена световым индикатором включения.



Подготовка и эксплуатация.

! РЕКОМЕНДУЕТСЯ СДЕЛАТЬ ПЕРВОЕ ТЕСТОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСУДЫ. НАГРЕВАЙТЕ ПЛИТКУ НЕ МЕНЕЕ 10 МИНУТ. ПРИ ЭТОМ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЫМА. НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ЭТО НОРМАЛЬНО – СГОРАЕТ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА, НАНЕСЕННАЯ НА ЗАВОДЕ.

В ДАЛЬНЕЙШЕМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОСУДУ С ПЛОСКИМ ДНОМ И ДИАМЕТРОМ НЕ БОЛЕЕ 200 ММ.

1. Перед использованием удалите все упаковочные материалы, полностью распрямите шнур питания.
2. Установите плитку на ровную поверхность.
3. Убедитесь, что ручки-регуляторы находятся в положении «**О**» (Выключено).
4. Включите шнур питания в розетку с заземлением.
5. Поверните ручку-регулятор из положения «**О**» в положение «**МИН**». Загорится индикатор, плитка начнет нагрев. Чтобы выключить плитку, переведите регулятор в положение «**О**».
6. В процессе приготовления вы можете регулировать нужную температуру приготовления пищи регулятором мощности от минимального до максимального значения.

! В ПРОЦЕССЕ ГОТОВКИ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР МОЖЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ ГАСНУТЬ И ЗАГОРАТЬСЯ ВНОВЬ. НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ЭТО НОРМАЛЬНО – РАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ПЛИТКУ ОТ ПЕРЕГРЕВА.

7. После выключения поверхность плитки некоторое время остается горячей. Не прикасайтесь к поверхности плитки до полного ее остывания.

10. После окончания готовки отключите плитку и вытащите вилку из розетки.

! СТАРАЙТЕСЬ НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ НА ПЛИТКУ ВОДЫ ИЛИ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕНЫ. ВОДА МОЖЕТ ПРОНИКНУТЬ ВНУТРИ И ВЫВЕСТИ ПРИБОР ИЗ СТРОЯ.

Уход и хранение

Для продления срока службы плитки рекомендуется регулярно удалять загрязнения на стеклокерамической панели и беречь ее от ударов и царапин. Незначительные царапины на стеклокерамической панели не оказывают влияния на ее работу.

Перед чисткой плитки ее следует отключить от сети !

- Не используйте абразивные средства для очистки поверхности плитки, это может повредить ее. Используйте мягкую тряпку, смоченную раствором средства для мытья посуды или специальные чистящие средства для стеклокерамики, продающиеся в магазинах.

- Очищать корпус и панель управления следует мягкой тканью и моющим неабразивным средством.
 - Нельзя чистить плиту бензином, растворителем, грубой щеткой или жестким порошком.
 - Периодически удаляйте скопления пыли из вентиляционных решеток плитки с помощью пылесоса.
 - Никогда не погружайте в воду плитку, провод и вилку.
- Следуйте вышеизложенным правилам и рекомендациям и тогда товары т.м. «RICCI» прослужат вам длительное время и принесут много пользы в вашем быту.**

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за постоянного процесса изменений и улучшения качества продукции «RICCI» между инструкцией и изделиями могут обнаружиться некоторые различия. Надеемся, что Вы обратите на это внимание и с пониманием примете данные изменения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящим компания «RICCI / MUSTANG» гарантирует устранение заводских дефектов и неисправностей в соответствии с указанными в настоящем документе сроками. Все претензии по внешнему виду предъявляете продавцу при принятии товара. После принятия товара покупателем ответственность за все внешние повреждения возлагаются на потребителя.

«RICCI/MUSTANG» гарантирует, что каждое изделие не имеет дефектов в части качества материалов и изготовления, а также соответствует техническим характеристикам, заявленным компанией «RICCI/MUSTANG» для соответствующего изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Продукция	Только для потребительского/бытового применения
Вся мелкая бытовая техника	1 год
Замена немеханических деталей	90 дней

УСЛОВИЯ

НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ НА ТОВАР НЕ ИМЕЕТСЯ. ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТОВАРНОМУ КАЧЕСТВУ ИЛИ СООТВЕТСТВИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, ОГРАНИЧЕНЫ УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ СРОКОМ, ИЛИ ЖЕ ДЕЙСТВУЮТ В ПРЕДЕЛАХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ВСЯКИЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ИСКЛЮЧЕНЫ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ЭТИМИ ГАРАНТИЯМИ, ИСКЛЮЧЕНЫ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ (ОРИГИНАЛ):

Настоящая гарантия распространяется на розничного покупателя продукции с момента совершения розничной покупки, и не подлежит передаче.

Храните оригинал документов, подтверждающих факт совершения покупки. Эти документы необходимы для получения услуг по гарантии и/или денежной компенсации. Дилеры «RICCI/MUSTANG» или розничные магазины, торгующие продукцией «RICCI/MUSTANG», не имеют права вносить какие-либо изменения в сроки и условия настоящей гарантии.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «RICCI/MUSTANG» НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В РЕГИСТРАЦИИ ГАРАНТИИ. ХРАНИТЕ ТОВАРНЫЙ ЧЕК, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ, В КОТОРОМ УКАЗАНА ДАТА, В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ БУДЕТ ОТКАЗАНО.

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- недействительность гарантийного талона;
- если изделие используется не по назначению;
- если с продукции удалены дата или серийный номер;
- наличие повреждений возникших в результате неправильного обращения или использования техники (нарушение правил эксплуатации), а также возникших в результате небрежной транспортировки;
- установления факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами или внесения модификаций.

Гарантийный талон считается недействительным в следующих случаях:

- неправильное или неполное заполнение
- отсутствие даты продажи и штампа магазина

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РЕГУЛИРОВКУ, ЧИСТКУ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

В газовых плитах гарантийное обслуживание не распространяется на изменение цвета пламени, на термическое повреждение рабочего стола.

О ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ:

В соответствии с принятой процедурой возврата товара, розничный продавец может производить замену любой продукции или возврат денег в течение периода возврата товара, установленного розничной структурой.

АМОРТИЗАЦИЯ:

Стоимость любого изделия, в котором в течение срока гарантии обнаружится дефект, будет пересчитываться с учетом амортизации.

НОРМАЛЬНЫЙ ИЗНОС:

Настоящая гарантия не покрывает нормальный износ и выход деталей из строя, а также повреждения, являющиеся результатом какого-либо из следующих явлений:

неаккуратное использование или использование продукции не по назначению;

несоответствующее напряжение или сила тока;

использование с нарушением инструкции по эксплуатации;

отклонения от указаний по хранению и транспортировке; размонтирование, ремонт или внесение изменений в конструкцию, производимые кем-либо, помимо персонала «RICCI/MUSTANG».

Кроме того, из настоящей гарантии исключаются повреждения продукции вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, ураган, смерч или другие непредсказуемые события. «RICCI/MUSTANG» не несет ответственности за любой косвенный или последующий ущерб, произошедший по причине нарушения любой прямой или косвенной гарантии. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, продолжительность действия любой договорной гарантии, а также гарантий, относящихся к товарному качеству или соответствию определенным целям, ограничена сроком действия настоящей гарантии.

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ:

Вам необходимо позвонить в отдел обслуживания клиентов компании «RICCI/MUSTANG» по бесплатному номеру **8-800-333-21-13**.

Работник отдела обслуживания клиентов постарается решить все вопросы, касающиеся гарантии, по телефону. Если это не представляется возможным, работник отдела обслуживания клиентов попросит Вашей помощи в проведении стандартной процедуры диагностики.

ПРОСИМ ВАС ЗАПОЛНИТЬ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
ИНФОРМАЦИЯ О НОМЕРЕ СЕРИИ И МОДЕЛИ УКАЗАНА НА СЕРЕБРИСТОЙ НАКЛЕЙКЕ
ДАТА ПОКУПКИ: ДЕНЬ МЕСЯЦ ГОД
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР НОМЕР МОДЕЛИ
ИМЯ КЛИЕНТА
АДРЕС
ГОРОД ОБЛАСТЬ/РАЙОН
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС ТЕЛЕФОН (.....).....
СТРАНА
ПРИОБРЕТЕНО В (НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА)
АДРЕС
ГОРОД ОБЛАСТЬ/РАЙОН
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС СТРАНА

ТАЛОН № 1	
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ	
Заказ-наряд _____	Дата обращения _____
Дата обращения _____	Дата ремонта _____
Дата ремонта _____	Произведенные работы _____
Произведенные работы _____	Адрес сервис-центра _____
Адрес сервис-центра _____	Телефон _____
Телефон _____	Мастер _____
Мастер _____	Подпись _____
Подпись _____	

ТАЛОН № 1	
ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА	
Заказ-наряд _____	Модель _____
Модель _____	Серийный номер _____
Серийный номер _____	Дата продажи _____
Дата продажи _____	Дата ремонта _____
Дата ремонта _____	Проявление дефекта _____
Проявление дефекта _____	ФИО клиента _____
ФИО клиента _____	_____
_____	_____
_____	телефон _____

ТАЛОН № 2	
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ	
Заказ-наряд _____	Дата обращения _____
Дата обращения _____	Дата ремонта _____
Дата ремонта _____	Произведенные работы _____
Произведенные работы _____	Адрес сервис-центра _____
Адрес сервис-центра _____	Телефон _____
Телефон _____	Мастер _____
Мастер _____	Подпись _____
Подпись _____	

ТАЛОН № 2	
ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА	
Заказ-наряд _____	Модель _____
Модель _____	Серийный номер _____
Серийный номер _____	Дата продажи _____
Дата продажи _____	Дата ремонта _____
Дата ремонта _____	Проявление дефекта _____
Проявление дефекта _____	ФИО клиента _____
ФИО клиента _____	_____
_____	_____
_____	телефон _____

ТАЛОН № 3	
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ	
Заказ-наряд _____	Дата обращения _____
Дата обращения _____	Дата ремонта _____
Дата ремонта _____	Произведенные работы _____
Произведенные работы _____	Адрес сервис-центра _____
Адрес сервис-центра _____	Телефон _____
Телефон _____	Мастер _____
Мастер _____	Подпись _____
Подпись _____	

ТАЛОН № 3	
ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА	
Заказ-наряд _____	Модель _____
Модель _____	Серийный номер _____
Серийный номер _____	Дата продажи _____
Дата продажи _____	Дата ремонта _____
Дата ремонта _____	Проявление дефекта _____
Проявление дефекта _____	ФИО клиента _____
ФИО клиента _____	_____
_____	_____
_____	телефон _____